Prima di scaricare il firmware accertarsi che non sia già stato caricato precedentemente.

Andare sulla stampante, nel Pannello operatore posto sul frontalino,premere il tasto Menu'fino a visualizzare Main Firm.Se sul display viene visualizzato il numero "223" o "331" o "432" o "652" o "10.03" non è necessario installare nessun aggiornamento.

Altrimenti procedere con le seguenti istruzioni.

Cliccare con il mouse l'indirizzo web sotto, se non parte automaticamente , selezionarlo e con il tasto destro cliccare su copia

http://www.kodak.com/global/en/business/retailPhoto/support/downloads/printerFirmware.jhtml?pq-path=2300879/2300944/2300720

Aprire il vostro browser (Explorer o Mozzilla) e incollare l'indirizzo sopra precedentemente copiato



Avviare la ricerca (comparirà il sito kodak)

Selezionare il tipo della vostra stampante in fondo alla pagina web

Stampanti" picture kiosk" se la stampante è collegata ad un kiosk kodak ,"Stampanti stand alone "se la stampante è collegata ad un pc non kiosko. Se scegliete stampanti "stand alone" una volta raggiunto il sito bisogna cambiare la lingua



IMPORTANTE

Se la vostra stampante è collegata ad un kiosk kodak g3 o g4,verficare la versione del software kodak installato .Andare di fronte al kiosko , guardare l' angolo sinistro del monitor in basso nella pagina principale di lavoro,per kioski GS Compact procedere con il si



Scollegare la stampante dal kiosko e collegarla al PC windows.Una volta collegata, comparirà periferica usb trovata , alla voce installare nuovo driver premere annulla,SCEGLIERE DI SCARICARE IL FIRMWARE PER STAMPATI STAND ALONE

SCEGLIERE DI SCARICARE FIRMWARE PER STAMPANTI PICTURE KIOSK

Nella pagina web di kodak selezionare il modello della stampante





CLICCARE SU ESEGUI





vengano scompattati

- UNA VOLTA TERMINATA LA SCOMPATTAZIONE DEI FILES CLICCARE SU CLOSE
- ANDARE SUL DESKTOP (SCRIVANIA) DEL COMPUTER E IDENTIFICARE LA NUOVA CARTELLASCARICATA (AD ESEMPIO 68XX _FW)

Se la vostra stampante è collegata ad un kiosko

Procedere con le istruzioni seguenti

- APRIRE LA CARTELLA PRECEDENTEMENTE PRODOTTA E SELEZIONARE TUTTO IL CONTENUTO
- COPIARE IL CONTENUTO SU UNA PENNA USB VUOTA O MASTERIZZARE UN CD (ATTENZIONE :RIPETO ..MASTERIZZARE CIO' CHE SI TROVA ALL' INTERNO DELLA CARTELLA)
- CANCELLARE LA CARTELLA DAL DESKTOP DEL PC
- ANDARE SUL KIOSK ,CLICCARE SU IMPOSTAZIONI, INSTALLAZIONE SOFTWARE , SE IL KIOSKO è UN GS COMPACT INSERIRE IL CD CON I FILES MASTERIZZATI NEL CD ROM SPEGNERE IL KIOSK E RIACCENDERLO RISPONDERE AI MESSAGGI CHE VERRANNO VISUALIZZATI, VERIFICARE CHE LA STAMPANTE SIA COLLEGATA AL SISTEMA(ANCHE SE è IN ERRORE),TOGLIERE CARTA E RIBBON DALLA STAMPANTE ,INSERIRE LA PENNA USB CONTENENTE I FILES PRECEDENTEMENTE COPIATI O IN ALTERNATIVA IL CD PRODOTTO , CLICCARE SU INSTALLA

SOFTWARE E RISPONDERE ALLE VOCI CHE VENGONO VISUALIZZATE

ATTENZIONE

Se il kiosko si rifiuta di eseguire l' installazione del firmware e un errore di processo viene comunicato, RITORNARE AL PRECEDENTE PUNTO DELLA PROCEDURA EVIDENZIATO DALLA CASELLA IN BLU E PROSEGUIRE DA LI'

- ASPETTARE CHE IL PROCESSO DI SCRITTURA DEL NUOVO FIRMWARE SIA COMPLETATO (NON SPEGNERE IL PC O LASTAMPANTE PRIMA CHE LA PROCEDEURA SIA TERMINATA)
- RIMETTERE CARTA E RIBBON

Se la vostra stampante è collegata ad un pc (stand alone) o è stata precedentemente rimossa dal kiosko e attaccata al pc windows

- VERIFICARE CHE LA STAMPANTE SIA COLLEGATA AL PC (ANCHE SE è IN ERRORE),TOGLIERE CARTA E RIBBON
- APRIRE LA CARTELLA SUL DESKTOP PRODOTTA PRECEDENTEMENTE DALLA SCOMPATTAZIONE DEI FILES

- SELEZIONARE IL FILE CHIAMATO DOWNLOAD E CLICCARE 2 VOLTE
- ASPETTARE CHE IL PROCESSO DI SCRITTURA SIA TERMINATO
- RIMETTERE CARTA E RIBBON